

Рукавиці з підгрівом GA680A/GA690A/B



Особливістю даної моделі є можливість швидкого і зручного регулювання температури нагріву. На корпусі кожної рукавички знаходиться кнопка, якою можна перемикатися між трьома режимами температури, кожен з яких має свій колір LED-індикації, щоб було зрозуміло який працює в даний час:

- Червоний: 100% потужності, температура нагріву до 65° C
- Синій: 75% потужності, температура нагріву до 55° C
- Зелений: 50% потужності, температура нагріву до 45° C

Коротка інструкція з експлуатації

1. Зарядіть за допомогою оригінального зарядного пристрою, що йде в комплекті, два акумулятора.

Увага! Для зарядки використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій, щоб уникнути нещасних випадків і виходу акумуляторів з ладу. Приблизний час повної зарядки - близько 2х-3х годин. Під час зарядки акумуляторів на блочку буде горіти червоний індикатор, коли акумулятори будуть повністю заряджені буде світити зелений індикатор,.

2. Відєднайте акумулятори від зарядного пристрою. Підключіть їх за допомогою роз'ємів до рукавичок.

Використовуйте для живлення нагрівального елемента рукавичок тільки оригінальні акумулятори.

3. Для комфортного використання, заховайте акумулятори в кишеньку на тильній стороні зап'ястя.

4. Натисканням на кнопку на корпусі виберіть відповідний режим нагріву (Червоний, Зелений, Синій кольори індикатора). Від обраного режиму буде залежати тривалість автономної роботи.

5. Для припинення нагріву відключіть акумулятори від роз'ємів і підключіть їх знову при потребі.

6. Уникайте механічних пошкоджень тильної сторони рукавичок, це може вивести з ладу нагрівальні елементи.

Примітка! Чистити рукавиці потрібно щіткою, чи вологою серветкою, прати в машинці їх заборонено. Якщо рукавички намочились, не викручуйте їх, тому що це може пошкодити систему нагрівання. Ви можете акуратно віджати рукавички руками і залишити сохнути на батареї. Не використовуйте рукавиці при температурі більше +25 °С

